



RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T

RU

Руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

33522911901_1_1

1. Предварительная информация	3
2. Описание	4
2.1. Описание и идентификация генераторной установки	4
2.2. Описание	6
2.2.1 Генератор	6
2.2.2 Двигатель	5
2.2.3 Контроллер RDC	6
2.2.4 Заводская табличка	7
2.3. Установка	8
2.3.1 Подъем	8
2.3.2 Установка и монтаж	8
2.3.3 Технические требования по выпуску отработавших газов	11
2.3.4 Технические требования по воздуху	11
2.3.5 Технические требования по электропитанию	12
2.3.6 Технические требования по питанию топливом	12
2.3.6.1. Питание топливом	12
2.3.6.2. Диаметр питающего трубопровода	13
2.3.6.3. Смена видов топлива	14
2.3.6.3.1. Топливная конверсия RESA14/RESA14T, RESA20/RESA20T	15
2.3.7 Электрические соединения	18
2.3.7.1. Подключения (зарядка, дистанционный пуск, предварительный разогрев, заземление)	19
2.3.8 Аккумуляторная батарея	20
2.3.8.1. Общие сведения и меры безопасности	20
2.3.8.2. Установка	21
2.3.8.3. Зарядное устройство	22
2.3.8.3.1. Характеристики	22
2.3.8.3.2. Работа установки	22
2.3.9 Вспомогательное оборудование	23
2.3.9.1. Подогреватель карбюратора	23
2.3.10 Проверка установки перед запуском	25
2.3.11 Описание блока управления	27
2.3.12 Описание режимов работы дисплея	28
2.3.13 Установка основных параметров генераторной установки	30
2.3.14 Электрические схемы	31
3. Эксплуатация генераторной установки	33
3.1. Органы управления и сигнализация	34
3.1.1 Световой дисплей	34
3.1.2 Клавиатура контроллера	35
3.1.3 Главный переключатель генератора	35
3.2. Запуск генераторной установки	35
3.3. Остановка генераторной установки	35
3.4. Сброс кнопки экстренной остановки	35
3.5. Остановка генераторной установки при неисправности	36
3.5.1 Повторная инициализация блока управления после остановки из-за неисправности	37
3.6. Питание контроллера	38

4. Плановое техническое обслуживание	39
4.1. Порядок технического обслуживания	39
4.1.1 Плановое обслуживание RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T	39
4.1.3 Система смазки.....	40
4.1.3.1. Остановка из-за низкого давления масла.....	40
4.1.3.2. Проверка уровня масла.....	40
4.1.3.3. Используемое моторное масло.....	40
4.1.3.4. Замена масла в двигателе	41
4.1.3.4.1. Замена масла в двигателе RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T	41
4.1.4 Маслоохладитель RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T	42
4.1.5 Свечи зажигания	43
4.1.6 Воздушный фильтр.....	44
4.1.6.1. Обслуживания фильтра RESA 14 / RESA 14T	44
4.1.6.1.1. Воздушный фильтр и фильтр грубой очистки	44
4.1.6.1.1.1. Обслуживание фильтра грубой очистки.....	45
4.1.6.1.1.2. Обслуживание бумажного фильтрующего элемента	45
4.1.6.2. Обслуживания фильтра RESA20/RESA20T.....	46
4.1.6.2.1. Воздушный фильтр.....	46
4.1.6.2.1.1. Обслуживание бумажного фильтрующего элемента	46
4.1.7 Система охлаждения	47
4.1.8 Система выпуска отработавших газов	47
4.1.9 Аккумуляторная батарея	47
4.1.10 Зарядное устройство	48
4.1.11 Защита цепи	48
4.1.11.1. Линейный выключатель	48
4.1.11.2. Предохранители	48
4.1.12 Хранение	48
4.1.12.1. Система смазки	48
4.1.12.2. Система питания топливом	48
4.1.12.3. Смазка цилиндров	49
4.1.12.4. Защита генераторной установки	49
4.1.12.5. Аккумуляторная батарея.....	49
5. Неисправности и способы их устранения	49
5.1. Введение.....	49
5.2. Диагностика неисправностей генераторной установки	49
5.3. Коды неисправностей	50
5.4. Диагностика неисправностей блока управления RDC.....	51



1. Предварительная информация

Данное руководство рассматривает установку, использование и обслуживание генераторов моделей RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T, оснащенных контроллерами RDC2.

Данные генераторы сертифицированы для использования с природным газом или жидким пропаном (LP).

Данные генераторы утверждены для использования в фиксированном состоянии в областях, оснащенных соответствующими электросетями. Генераторы должен устанавливать авторизованный агент или специалист по обслуживанию. См. "Инструкции и положения по безопасности" для получения инструкций, которые нужно соблюдать при установке, использовании и обслуживании генератора.

Информация в данном документе основана на самых актуальных данных на момент печати.

SDMO Industries сохраняет право изменять данный документ, а также продукты, в нем указанные, без предварительного уведомления и не несет ответственности за его содержание.


Крайне важно прочесть данное руководство и следовать всем процедурам и положениям по безопасности в целях обеспечения оптимальной работы оборудования и предотвращения травм. Также крайне важно прочесть и выполнять инструкции документа "Инструкции и положения по безопасности". Храните данный документ рядом с оборудованием, чтобы к нему можно было обратиться в случае необходимости.

Данное оборудование нуждается в тщательном обслуживании для безопасной и эффективной работы. Регулярно проверяйте компоненты и проводите все необходимое обслуживание с рекомендуемыми интервалами. Поддерживайте оптимальное состояние оборудования. Работы по обслуживанию должен проводить авторизованный дистрибутор / продавец.

2. Описание

2.1. Описание и идентификация генераторной установки

Положение различных компонентов генераторной установки показано на следующем рисунке. Генераторную установку можно идентифицировать по информационной табличке.



- | | |
|--|---|
| 1. Шумоизоляционный капот. | 15. RDC2 контроллер |
| 2. Капот | 16. Низковольтная клемная колодка |
| 3. Воздухозаборная решетка | 17. Силовая клемная колодка (под защитной пластиной) |
| 4. Замок | 18. Жиклёры для выбора типа топлива |
| 5. Ключ | 19. Вход топлива |
| 6. Решетка для выхода выхлопных газов и горячего воздуха | 20. Клапан подачи топлива |
| 7. Масленный шуп | 21. Регулятор подачи газа |
| 8. Масло заливная горловина с крышкой | 22. 120 V розетка для подключения подогревателя карбюратора |
| 9. Такелажные отверстия (используйте трубу) | 23. Место установки аккумуляторной батареи |
| 10. Глушитель | 24. Шланг слива масла |
| 11. Корпус воздушного фильтра | 25. Положение заводской идентификационной таблички |
| 12. Масленный фильтр | 26. Кран для слива масла |
| 13. Размыкатель цепи нагрузки (автомат) | |
| 14. USB разъем для обновления программного обеспечения | |

Представлена модель RESA 20 / RESA 20T

Рисунок 2.1: Расположение компонентов генератора, RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T .

2.2. Описание

2.2.1 Генератор

Генераторная установка имеет эксклюзивную систему регулирования напряжения (PowerBoost™), которая мгновенно реагирует на малейшее изменение нагрузки.

Система PowerBoost™ обеспечивает надежность запуска двигателя и постоянство уровней напряжения.

2.2.2 Двигатель

Генератор приводится в движение двухцилиндровым 4-тактным двигателем Kohler® с воздушным охлаждением. Двигатель работает на природном газе или жидком пропане (LP); оба газа являются экологически чистым топливом. Двигатель обладает следующими характеристиками:

- Верхний распределительный вал (повышенный выход) и система смазки высокого давления обеспечивают максимальную мощность, крутящий момент, а также высокую надежность во всех рабочих условиях.
- Надежное электронное зажигание, не требующее обслуживания.
- Высокоточные запасные части, выполненные из чугуна.
- Мультитопливные системы, обеспечивающие конверсию природного газа в LP (и наоборот) в соответствии со стандартами по выбросам CARB США.
- Зажигание DSAI (Digital Spark Advance Ignition) для оптимального управления в соответствии с выбранным топливом (RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T)

2.2.3 Контроллер RDC


Генератор оснащен контроллером Kohler® RDC (Residential Digital Control) Контроллер обладает следующими характеристиками:

- Компактный дизайн
- Полная интеграция в генератор
- Дисплей, который показывает следующую информацию:
 - Часы работы
 - Статус цикла запуска
 - Напряжение AC (RDC)
 - Частота (Гц) (RDC)
 - Напряжение батареи (RDC)
 - Информация по установке (RDC)
 - Версия ПО (RDC)
- Дисплей показывает уведомления о следующих ошибках:
 - Сопутствующая авария
 - Ошибка коммуникации AVR
 - Высокое напряжение АКБ
 - Высокая температура двигателя
 - Внутренние неисправности
 - Заблокирован ротор
 - Потеря измерений генератора переменного тока
 - Низкое напряжение АКБ
 - Низкое напряжение пусковой АКБ
 - Низкое давление масла
 - Превышение скорости вращения коленвала
 - Превышение частоты
 - Превышение скорости
 - Превышение напряжения
 - Неисправность датчика скорости
 - Пониженная частота
 - Пониженная скорость
 - Пониженное напряжение
- Клавиатура для конфигурации и настройки
 - Параметры напряжения, увеличения и скорости двигателя
 - Конфигурация системы (номинальное напряжение/частота, а также модель двигателя генератора)
- Главный переключатель установлен на распределительной коробке: Run (Вкл), Off/Reset и Auto.
- Опция дистанционного включения и выключения (2 провода)
- Высокий уровень защиты для электроники от коррозии и вибрации
 - Электроника с покрытием
 - Герметичные соединения
- Изохронный цифровой регулятор обеспечивает крайне стабильную скорость для всех уровней нагрузки
- Цифровая регулировка напряжения: Эффективность $\pm 1.0\%$ между полной нагрузкой и ее отсутствием
- Автоматический запуск для запрограммированных циклов запуска
- Обновляемое ПО (RDC)

2.2.4 Заводская табличка

Генераторные установки идентифицируются по заводским табличкам.

Описание табличек:



			
(12) Genset Model	<input type="text"/>		
Spec Number	<input type="text"/>		
(14) Serial Number	<input type="text"/>		
Material Number	<input type="text"/>		
Service Duty	<input type="text"/>	(2) Amps	<input type="text"/> (1) kW <input type="text"/>
(4) Voltage	<input type="text"/>	Phase	<input type="text"/> kVA <input type="text"/>
Alt Model	<input type="text"/>	(6) RPM	<input type="text"/> (5) PF <input type="text"/>
(8) Insulation	<input type="text"/>	(10) Battery	<input type="text"/> (3) Hz <input type="text"/>
(13) MFG Date	<input type="text"/>	(9) Fuel	<input type="text"/>
<p>Assembled in Sheboygan, WI USA</p> <div style="border: 1px dashed black; width: 300px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>(14) *serial number*</p>			

- (1) Аварийная мощность, кВт, При заводских установках
- (2) Сила тока, А
- (3) Частота, Гц
- (4) Напряжение, В
- (5) Коэффициент мощности
- (6) Частота вращения, об/мин
- (7) Число фаз
- (8) Класс изоляции генератора
- (9) Вид топлива установленный на заводе

- (10) Напряжение АКБ
- (11) Модель генератора
- (12) Модель установки
- (13) Месяц и год выпуска
- (14) Серийный номер

2.3. Установка

2.3.1 Подъем

		<p>Дисбаланс нагрузки. Использование несоответствующего оборудования может привести к летальному исходу, серьезным травмам и повреждению оборудования. Не используйте подъемные петли.</p>
<p>Предупреждение.</p>		

Примерный вес генератора указан на рисунке 2.5. Используйте подъемные рамы, установленные в специальные отверстия в основании, для подъема всего генератора. Подъемные отверстия показаны на рисунках 2.6 и 2.8.

Модель	Вес, кг (ф.)
RESA14	186 (410)
RESA20	227 (500)

Рисунок 2.5: Примерный вес

2.3.2 Установка и монтаж

Общие размеры генератора и расположение входов топлива и электрических линий показаны на рисунках 2.6 и 2.8. Размеры на чертежах указаны в миллиметрах. В скобках даются соответствующие размеры в дюймах.

Установите генератор снаружи. Оставьте достаточно места вокруг генератора, как показано на рисунках 2.7 и 2.9. Установите генератор таким образом, чтобы выхлопные газы не попадали на чувствительное оборудование или на горючие вещества. Не устанавливайте генератор в местах, где могут скапливаться выхлопные газы, которые могут проникнуть в здание.

В целях транспортировки генератор установлен на пластиковый поддон. Для установки подготовьте плоскую поверхность, покрытую гравием, как показано на рисунках 2.7 и 2.9.

Установите пластиковый поддон непосредственно на гравий. Не устанавливайте поддон непосредственно на землю.




Рисунок 2.6: Размеры генератора и инструкции по сборке, 14 RES / RES 14, 20 RES / RES 20.

2.3.3 Технические требования по выпуску отработавших газов

Никогда не используйте генератор внутри здания. Никогда не используйте генератор в ситуациях, когда выхлопные газы могут попасть в здание через окна, вентиляционные шахты или другие отверстия.

Выхлопная линия полностью собрана для всех генераторов, установленных снаружи. Не устанавливайте генератор внутри помещений.

На рисунке 2.10 показан поток выхлопных газов, а также температура при основной нагрузке. Выхлопные газы двигателя смешиваются с воздухом охлаждения генератора со стороны выхлопного вывода корпуса. Расположите генератор таким образом, чтобы выхлопные газы не контактировали с чувствительным оборудованием и горючими веществами. Соблюдайте значения зазора, указанные на рисунках 2.7 и 2.9.

Выхлопная труба	60 Гц	50 Гц
Поток выхлопных газов при номинальной мощности, м ³ /мин		
RESA 14	3.8	3.2
RESA 20	5.3	4.4
Температура выхлопных газов на выходе при номинальной мощности, °C (°F)	216 (420)	

Рисунок 2.10: Поток и температура выхлопных газов

2.3.4 Технические требования по воздуху

Генератору нужен соответствующий поток воздуха для охлаждения и сгорания. Воздух используется для потоков охлаждения и сгорания через отверстия входа и выхода в звукопроницаемом корпусе. На рисунке 2.11 показано расположение решеток входа и выхода воздуха охлаждения. Проверьте отверстия входа и выхода на внутренней и внешней стороне корпуса на предмет загрязнений, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воздуха.




Рисунок 2.11: Входы и выходы воздуха охлаждения

Требования к воздуху охлаждения	RESA 14		RESA 20	
	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц
Воздух охлаждения, м ³ /мин	26.9	22.4	28.0	22.6
Общая потребность во входе воздуха, м ³ /мин	28.0	23.4	29.6	24.0
Воздух сгорания, м ³ /мин	1.1	0.9	1.62	1.42

Рисунок 2.12: Требования к воздуху охлаждения

2.3.5 Технические требования по электропитанию

На генератор нужно подавать питание для зарядки батареи и подогрева карбюратора. На рисунке 2.13 показан необходимый выход для зарядного устройства батареи и аксессуаров.

Блок управления нужно устанавливать в соответствии с местными положениями.

Оборудование	мощность	сила тока	напряжение
Зарядное устройство	60 VA	0.26 A	230 V
Подогрев карбюратора	37 W	0.16 A	

Рисунок 2.13: Требования к электропитанию

2.3.6 Технические требования по питанию топливом

Генераторная установка может работать на природном газе или на сжиженном пропане. Монтаж системы питания топливом должен соответствовать требованиям местных нормативных актов.

2.3.6.1. Питание топливом

Ввиду климатических изменений и географического положения рекомендуется обратиться к местному поставщику топлива по вопросам планирования и установки сети подачи питания. На Рисунке 2.14 показаны рекомендуемые тепловые значения для природного газа и LP (жидкий пропан - Liquid propane).

Проверьте давление на выходе главного регулятора сети (или резервуара LP). Оно должно быть в пределах 1.7 - 2.7 кПа (17 - 27 мбар), а уровень, указанный на счетчике газа должен быть достаточным для питания генератора и всего оборудования, работающего на газе. На Рисунке 2.15 показано необходимое питание для генератора, а на Рисунке 2.16 показаны значения расхода. Обратитесь к местному поставщику топлива за дополнительной информацией об уровне подачи, а также по вопросам модернизации счетчика газа.

На Рисунках 2.6 и 2.8 показаны положения блока входа топлива. Используйте гибкие шланги во избежание нарушения цепи подачи в результате вибрации. Удалите внешнюю корпусную панель и используйте гаечный ключ для удержания электромагнитного клапана подачи при затяжке газовых соединений. Все линии подачи не должны контактировать с машинным оборудованием, и их нужно защитить от воздействия погодных и прочих окружающих условий.

Цепь подачи топлива		
Типы топлива	Природный газ	LP
Входное соединение	1/2" NPT	
Давление подачи, в кПа RESA 14	1.3-2.7	1.7-2.7
Давление подачи, в кПа RESA 20	1.7-2.7	
Номинальные тепловые значения (Btu/ф ³)		
Природный газ	1000	
LPG	2500	

Рисунок 2.14: Подача газа

Модель	Расход газа (Btu/ч)	
	Природный газ	LP
RESA 14	193 000	203 000
RESA 20	242 000	280 000

Рисунок 2.15: Расход природного газа

Тип топлива	%Нагрузка	Расход топлива, м ³ /hr. (cfh)					
		RESA 14 / RESA 14T			RESA 20 / RESA 20T		
		60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz
Природный газ	100%	5.4	(193)	4.9	(175)	8.0	(281)
	75%	4.7	(163)	4.2	(148)	6.9	(243)
	50%	3.5	(124)	3.1	(108)	4.6	(161)
	25%	2.6	(93)	2.4	(84)	3.6	(127)
LP	100%	2.3	(81)	2.1	(74)	3.9	(136)
	75%	2.1	(75)	1.9	(68)	3.1	(109)
	50%	1.8	(60)	1.5	(53)	2.3	(82)
	25%	1.2	(45)	1.1	(40)	1.7	(59)

Рисунок 2.16: Потребление газа

2.3.6.2. Диаметр питающего трубопровода

Убедитесь, что диаметр и длина трубы для природного газа соответствуют требованиям, приведенным на рисунках 2.17 и 2.18. Измерьте длину трубы между главным регулятором давления и разъемом входной трубы генератора. Добавьте 2.40 м к длине, измеренной для каждого сгиба 90°. Сравните длину и диаметр трубы с размерами в таблице на рисунках 2.17 и 2.18. Если диаметр трубы превышает максимальный требуемый диаметр, замените ее на трубу с рекомендуемым диаметром перед продолжением.

Обратитесь к местному поставщику LP за дополнительной информацией по установке жидкого пропана.

Длина трубы, m (ft.)	RESA 14 / RESA 14T		RESA 20 / RESA 20T	
	природный газ (193,000 Btu/hr.)	LP (203,000 Btu/hr.)	природный газ (281,000 Btu/hr.)	LP (340,000 Btu/hr.)
8 (25)	3/4	3/4	1	3/4
15 (50)	1	3/4	1	1
30 (100)	1	1	1 1/4	1
46 (150)	1 1/4	1	1 1/4	1 1/4
61 (200)	1 1/4	1	1 1/4	1 1/4

Рисунок 2.17: Максимальная длина трубы

2.3.6.3. Смена видов топлива

Мультитопливная система позволяет осуществлять на месте конверсию природного газа в жидкий пропан (LP) и наоборот, обеспечивая соответствие стандартам по выбросам. Конверсию топливной системы должен выполнять авторизованный агент или квалифицированный техник.

 Предупреждение.	<p>Случайный запуск. Опасность летального исхода или серьезной травмы. Отключите контакты батареи перед проведением любых операций на генераторе. Для отключения батареи сначала отключите отрицательный контакт (-). Для подключения батареи подключите отрицательный контакт (-) в последнюю очередь</p>
--	---


Перед проведением любых операций на генераторе или подключенном оборудовании генератор нужно отключить следующим образом:

- (1) Переведите главный переключатель в положение "OFF".
- (2) Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
- (3) Сначала отключите отрицательный контакт батареи (-). Для подключения батареи подключите отрицательный контакт (-) в последнюю очередь Данную процедуру нужно выполнять для предотвращения случайного запуска генератора в случае срабатывания автоматического переводного переключателя, активации переключателя дистанционного включения/выключения и подачи команды запуска с удаленного компьютера.

 Предупреждение.	<p>Взрывоопасные пары топлива. Опасность летального исхода или серьезной травмы. Соблюдайте предельную осторожность при обращении с топливом и его хранении.</p>
--	---


2.3.6.3.1. Топливная конверсия RESA 14 / RESA 14T , RESA 20 / RESA 20T.

Конверсия между природным газом и LP обеспечивается двумя блоками, установленными на блок подачи. Регуляторы потока подачи настроены на заводе и загерметизированы для обеспечения соответствия текущим стандартам по выбросам, а также для обеспечения запуска при высокой и низкой температуре.

	Не изменяйте параметры регуляторов потока, которые загерметизированы в блоке подачи на заводе.
Предупреждение.	

Следующую процедуру нужно использовать для перевода генератора с природного газа на жидкий пропан (liquid propane - LP). Данный процесс состоит из перевода подачи природного газа из отверстия в блоке в отверстие блока LP с последующей блокировкой отверстия для природного газа и подключением проводов модуля зажигания DSAI (Digital Spark Advance Ignition).

См. рисунок 2.19, где показано расположение различных компонентов цепи подачи.



Переключение угла опережения зажигания LP / NG производится через сервисное меню.

И По средствам соединения / разъединения проводов 65 и N3 см табличку на рисунке.

Процедура конверсии топлива (рисунок 2.20)

1. Откройте капот , и снимите панель воздухозаборника .
2. Переведите главный переключатель в положение "OFF".
3. Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
4. Сначала отключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-).
5. Перекройте подачу топлива.
6. Ослабьте зажим и отсоедините гибкий шланг от штуцера на блоке подачи.
7. Выкрутите штуцер №4.
8. Выкрутите заглушку №5 протрите заглушку сухой ветошью, нанесите газовый герметик на резьбу после чего установите ее назад в отверстие выхода природного газа.
9. Протрите штуцер гибкого шланга сухой тканью или щеткой с нанесением на резьбу уплотнителя, после чего установите его назад в отверстие для выхода LP.
10. Вставьте гибкий шланг в разъем и зафиксируйте его хомутом .
11. Для переключения программы управления углом опережения зажигания выберите нужный тип топлива в сервисном меню и разъедините провода 65 и п3.
12. Подключите новую топливную цепь и откройте подачу.
13. Главный переключатель генератора должен находиться в положении "OFF".
14. Подключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-) в последнюю очередь.
15. Включите подачу питания на зарядное устройство для батареи.
16. Запустите генератор – для этого переведите главный выключатель в положение "RUN".
17. Проверьте с помощью детектора отсутствие утечки газа.
18. Запустите генератор и проверьте его работу. Используйте контроллер для настройки выхода и стабильности (при необходимости).
19. Переведите главный выключатель на генераторе в положение "OFF/RESET" для выключения генератора.
20. Закройте дверцу корпуса.




Рисунок 2.20 (RESA 14 / RESA 14T)

Для перевода генератора с LP на природный газ выполните эту же процедуру, переведя блок подачи с отверстия LP на отверстие для природного газа. Выберите нужную программу управлением углом опережения зажигания в сервисном меню и соедините провода 65 и п3 блока опережения зажигания DSAI.

2.3.6.3.2. Топливная конверсия 20 RES / RES 20





Рисунок 2.21: Положение компонентов цепи подачи, 20 RES / RES 20

1. Откройте капот , и снимите панель воздухозаборника .
 2. Переведите главный переключатель в положение "OFF".
 3. Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
 4. Сначала отключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-).
 5. Перекройте подачу топлива.
 6. Снимите шланг подачи топлива со штуцера №2 .
 7. Установите рестриктер №1 (ограничитель потока) на штуцер №2 см. Рис. 2.21
 8. Вставьте гибкий шланг в разъем и зафиксируйте его зажимом.
 9. **Переключите режим зажигания на соответствующее топливо в сервисном меню, разъедините провода N3 и 65 (стр 15)**
 10. Подключите новую топливную цепь и откройте подачу.
 11. Главный переключатель генератора должен находиться в положении "OFF".
 12. Подключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-) в последнюю очередь.
 13. Включите подачу питания на зарядное устройство для батареи.
 14. Запустите генератор – для этого переведите главный выключатель в положение "RUN".
 15. Проверьте с помощью детектора отсутствие утечки газа.
 16. Запустите генератор и проверьте его работу. Используйте контроллер для настройки выхода и стабильности (при необходимости).
 17. Переведите главный выключатель на генераторе в положение "OFF/RESET" для выключения генератора.
 18. Установите боковую панель на корпус.
 19. Заверните 2 крепежных винта боковой панели.
- Для перевода генератора с LP на природный газ (NG) снимите ограничительную насадку , переключите режим зажигания в сервисном меню и соедините провода DSAI 65 и N3 (смотри рисунок стр 15)**


2.3.7 Электрические соединения

	<p>Опасное напряжение. Подача напряжения питания в сеть может стать причиной материального ущерба, тяжелых травм или смерти.</p> <p>Если генераторная установка служит аварийным источником питания, установите автоматический переключатель перехода, чтобы предотвратить неконтролируемые подключения между нормальным и аварийным источниками электропитания.</p>
<p>Предупреждение!</p>	

Заземление электрооборудования. Смертельная опасность или тяжелые травмы вследствие опасного напряжения. При наличии электроэнергии всегда возможно поражение электрическим током. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию оборудования выключите основные выключатели всех цепей электропитания. Смонтируйте установку так, чтобы заземлить генераторную установку, переключатель перехода, все подключенное оборудование и цепи в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами. Ни в коем случае не подключайте кабели и электрооборудование, стоя ногами в воде или на влажном грунте, чтобы не повышать опасность поражения электрическим током.


Подача напряжения питания в сеть. Вероятность смерти или получения тяжелых травм вследствие напряжения питания в сети. Устанавливайте переключатель перехода в оборудование аварийного питания для предотвращения соединения цепей аварийного источника с цепями других источников электропитания. Подача напряжения питания в сеть может привести к тяжелым телесным повреждениям и даже к смерти людей, работающих на электролиниях.

2.3.7.1. Подключения (зарядка, дистанционный пуск, предварительный разогрев, заземление, нагрузка).



AIR INTAKE SIDE -PANEL
REMOVED TO SHOW DETAIL

**ВНИМАНИЕ !!!! ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПОДОГРЕВ
КАРБЮРАТОРА 220V. Преобразователь 220/110 не
требуется.**




Земля

Удалённый
запуск/остановка

Нагрузка

Нейтраль подключения
зарядного устройства и
подогрева карбюратора
220V

Фаза подключения
зарядного устройства и
подогрева карбюратора
220V




**Трёхфазный вариант клеммной коробки.
Внимание !!! проверяйте очередность фаз , используйте
фазоуказатель!!!
Перемычку между L0 и GND не снимать !!!**

Электрические подключения на месте

2.3.8 Аккумуляторная батарея

2.3.8.1. Общие сведения и меры безопасности

	<p>Установите аккумуляторную батарею, обеспечив хорошую вентиляцию.</p> <p>Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.</p> <p>В случае замены используйте только аккумуляторные батареи, идентичные установленным ранее. Ни в коем случае не сжигайте старую аккумуляторную батарею.</p> <p>Используйте только инструменты, снабженные изоляцией (оператор должен снять часы, браслеты и любые другие металлические предметы).</p> <p>Никогда не доливайте серную кислоту или водный раствор кислоты для пополнения уровня электролита.</p> <p>Используйте сертифицированный электролит для аккумуляторных батарей.</p> <p>Аккумуляторные батареи выделяют газообразные кислород и водород, которые могут воспламеняться.</p> <p>Ни в коем случае не допускайте приближения пламени или искр к аккумуляторной батарее (опасность взрыва).</p> <p>Прежде чем прикасаться к аккумуляторной батарее, удалите статический заряд своего тела, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету.</p> <p>Не используйте аккумуляторную батарею с уровнем электролита ниже допустимого. Использование аккумуляторной батареи с низким уровнем электролита может привести к взрыву.</p> <p>Не замыкайте выводы аккумуляторной батареи инструментом или иным металлическим предметом.</p> <p>При отключении аккумуляторной батареи сначала отсоедините отрицательный провод (-). Подключая аккумуляторную батарею, первым подсоедините положительный провод (+).</p>
<p>Опасность</p>	<p>Заряжайте аккумуляторную батарею в хорошо вентилируемом помещении, предварительно сняв все пробки заливных отверстий.</p> <p>Убедитесь, что клеммы аккумуляторной батареи правильно затянуты. Плохо затянутая клемма может привести к искрению и взрыву.</p> <p>Перед работами с электрическими элементами или выполнением электросварки установите выключатель аккумуляторной батареи в положение [OFF] или отсоедините отрицательный провод (-) аккумуляторной батареи, чтобы отключить электрический ток.</p> <p>Электролит содержит серную кислоту. Неправильное обращение с аккумуляторной батареей может привести к потере зрения и ожогам.</p> <p>При работе с аккумуляторной батареей (доливе электролита, зарядке и т. д.) надевайте защитные очки и резиновые перчатки.</p> <p>Попавший на кожу или одежду электролит немедленно смойте большим количеством воды.</p> <p>Если электролит попал в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды и как можно скорее обратитесь к врачу.</p> <p>При случайном проглатывании электролита, обильно прополощите горло водой и выпейте большое количество воды. Немедленно обратитесь к врачу.</p> <p>Пролитый электролит следует смыть с применением средства, нейтрализующего кислоту. Обычно используется раствор 500 г соды в 4 л воды. Раствор двууглекислого натрия следует добавлять до исчезновения явных признаков реакции (пены). Следует смыть оставшуюся жидкость водой и высушить обработанное место.</p>

☞ Сухие аккумуляторные батареи не требуют никакого технического обслуживания.

☞ Готовые к применению аккумуляторные батареи должны подзаряжаться не позже момента, когда плотность электролита станет ниже 1,20.

2.3.8.2. Установка

Используйте аккумуляторную батарею на 12 В емкостью не менее 450 А (ССА). В генераторной установке используется отрицательный "массовый" провод в электроцепи двигателя с напряжением 12 В.

Правильно подключите аккумуляторную батарею - положительный провод к положительному выводу и отрицательный провод к отрицательному выводу, чтобы не допустить удара током и повреждения аккумуляторной батареи и зарядного устройства. При необходимости поручите установку аккумуляторной батареи или батарей квалифицированному электрику. Подключая аккумуляторную батарею, в последнюю очередь присоединяйте отрицательный провод (-).

Ни в коем случае не присоединяйте отрицательный провод (-) аккумуляторной батареи к положительному выводу (+) тягового реле стартера. Ни в коем случае не замыкайте накоротко выводы аккумуляторной батареи для проверки ее состояния.

Подключение аккумуляторной батареи см. рисунок 2.27. Проверьте правильность подключения аккумуляторной батареи и затяжку наконечников проводов на выводах.




Рисунок 2.27: Подключение аккумуляторной батареи - электроцепь двигателя напряжением 12 В

Примечание: Если при подключении аккумуляторной батареи провода перепутаны местами, генераторная установка не запускается и электронная схема может быть повреждена.

На рисунке 2.28 показано расположение пусковой аккумуляторной батареи двигателя. Подключение аккумуляторной батареи облегчается тем, что ее провода стандартные. Для установки и подключения аккумуляторной батареи действуйте следующим образом.




Рисунок 2.28: Расположение аккумуляторной батареи со стороны впуска воздуха

Установка аккумуляторной батареи

1. Перед вводом в эксплуатацию проверьте, что пусковая аккумуляторная батарея полностью заряжена.
2. При необходимости очистите выводы аккумуляторной батареи и/или переходники.
3. При необходимости установите переходники на выводы.
4. Установите аккумуляторную батарею в отсек.
5. Убедитесь, что основной переключатель блока управления находится в положении "OFF".
6. Присоедините положительный провод (+) к пусковой аккумуляторной батарее двигателя.
7. Присоедините отрицательный провод (-) к пусковой аккумуляторной батарее двигателя.

Указания по техническому обслуживанию аккумуляторной батареи приведены в Руководстве по эксплуатации генераторной установки.

2.3.8.3. Зарядное устройство

2.3.8.3.1. Характеристики

- Марка: GenPARTS
- Тип: ACP2
- Номинальное входное напряжение: 220 В, 50 Гц / 60 Гц
Диапазон напряжения: 120-240 В
- Выходное напряжение: 13,2 В; 2,5 А
- Окружающая среда:
 - Температура эксплуатации: от -20 до +60 °C
 - Температура хранения: от -20 до +70 °C
 - Относительная влажность: 95% при 20 °C ("независимо от климатических условий")
- Устойчивость регулирования: 1% при накоплении изменений
 - входного напряжения
 - выходного тока
 - температуры окружающего воздуха
- Остаточные колебания на выходе: < 1% между максимальными значениями
- Диэлектрическая прочность: - 2500 В переменного тока между входом и выходом
- 2000 В переменного тока между "массой" и входом / выходом
- Соответствие:
 - Директива DBT № 73/23/CEE, измененная директивой № 93/68/CEE
 - Директива СЕМ № 89/336/CEE, измененная директивой № 93/68/CEE
 - Стандарты СЕМ: NF EN 55011; NF EN 61000-4-2; NF EN 61000-4-3; NF EN 61000-4-4 NF EN 61000-4-5; NF EN 61000-4-6.
- Характеристики цепи предпускового подогрева: 250 В, 50 Гц / 60 Гц, 10 А / AC1 max.
- Потребление: 60 В·А: только зарядное устройство; 1560 В·А: зарядное устройство + предпусковой подогреватель
- FS: встроенный предохранитель сети типа 5 x 20, номинал 1 А – Т
- F2: встроенный выходной предохранитель типа 5 x 20, номинал 5 А – Т
- Масса: 0,5 кг
- КПД: ≈ 0,8
- С16: жгут проводов питания зарядного устройства / предпускового подогревателя
- С100: выходной разъем предпускового подогревателя
- С 27: выходной разъем аккумуляторной батареи и пульт дистанционного управления предпускового подогревателя.

2.3.8.3.2. Работа установки

Зарядное устройство для батареи устанавливается на заводе. Контакты постоянного тока (DC) для данного зарядного устройства также подключаются на заводе. Зарядное устройство предназначено для поддержания максимальной зарядки батареи стартера. Стандартные зарядные устройства для модели ACP предусматривают регулировку напряжения и тока. Зарядные устройства для модели ACP являются полностью автоматическими, предусматривают регулировку напряжения и оснащены ограничителем тока (номинал). Функция подогрева активируется с использованием внешних терминалов.

2.3.9 Вспомогательное оборудование

2.3.9.1. Подогреватель карбюратора

Генераторная установка оснащена устройством подогрева карбюратора в целях улучшения холодного запуска в местах с отрицательной температурой. Подогрев может предотвратить конденсацию, а также образование льда на карбюраторе. Устройство подогрева включается, когда температура термостата опускается ниже 4°C, и выключается, когда температура поднимается выше 16°C.

Термостат на устройстве подогрева интегрирован в линию подачи. На рисунке 2.29 показано расположение термостата на линии подачи.

Примечание: Не устанавливайте термостат в отсек двигателя генераторной установки. Термостат должен находиться снаружи, на открытом воздухе.

Однофазные модели: Подключите устройство нагревания карбюратора к розетке питания 220VAC.



Рисунок 2.29: Устройство подогрева карбюратора, RESA 14/ RESA14T.






Рисунок 2.30: Устройство подогрева карбюратора, на двигателе, RESA 20 / RESA 20T



- 1. Термостат
- 2. Коннектор
- 3. Устройство подогрева

Рисунок 2.31: Устройства подогрева карбюратора с интегрированным термостатом

2.3.10 Проверка установки перед запуском

	<p>Указанные в этом параграфе проверки позволяют обеспечить ввод генераторной установки в эксплуатацию. Выполнение указанных операций требует специальных знаний. Проверки должен выполнять только персонал, обладающий необходимыми знаниями.</p> <p>Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым несчастным случаям и авариям.</p>
Предупреждение	


Убедитесь, что все указания по монтажу, приведенные в данном документе, выполнены.

Осмотрите всю электропроводку и все соединения, чтобы убедиться в готовности генераторной установки к использованию.

Перед запуском поочередно проверьте все контрольные точки по следующему перечню.

- **Воздушный фильтр:** убедитесь, что установленный в фильтре фильтрующий элемент чист, чтобы избежать поступления в двигатель неочищенного воздуха.
- **Входные отверстия для воздуха:** убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые и не закупорены.
- **Аккумуляторная батарея:** проверьте натяжку всех соединений аккумуляторной батареи.
- **Выпускной тракт:** убедитесь, что выпускной тракт герметичен и не закупорен. Проверьте состояние глушителя и трубопроводов.
 - ☞ Проверьте отсутствие трещин, утечек и коррозии на элементах выпускного тракта (коллектор и выпускные трубопроводы, гибкий патрубок, фланцы, глушитель и выходной патрубок). Проверьте натяжку всех соединений выпускного тракта.
 - ☞ Проверьте, нет ли сломанных или заржавевших металлических деталей и при необходимости замените их.
 - ☞ Убедитесь, что выход выпускного тракта не закупорен.
- **Уровень масла:** поддерживайте уровень масла как можно ближе к отметке "maxi" на маслоизмерительном щупе, но не выше нее.
- **Зона работы:** проверьте отсутствие препятствий для свободной циркуляции охлаждающего воздуха. Содержите зону забора воздуха в чистоте. Не оставляйте ветошь, инструменты или отходы на генераторной установке или вблизи нее.

2.3.11 Регулирование напряжения и частоты

	<p>Не работайте с генератором, если защитные устройства и электрические крышки не находятся на месте.</p> <p>Опасность летального исхода или серьезной травмы в результате опасного напряжения. Короткое замыкание может вызвать физические травмы и повреждение оборудования. Не допускайте контакта инструментов и ювелирных изделий с электрическими соединениями в течение настройки или ремонта. Не надевайте ювелирные изделия при проведении обслуживания оборудования.</p>
Предупреждение.	

Контроллер имеет режим (меню) для настройки выходного напряжения и частоты в случае необходимости. **Генератор должен регулировать авторизованный агент или специалист по обслуживанию.**

Примечание: Данные настройки требуют использования цифрового мультиметра для проверки выходного напряжения и частоты.

Если выходное напряжение или частота являются неправильными согласно руководствам, используйте контроллер RDC для корректировки выходного напряжения и скорости двигателя (частоты) при работе генератора.

Примечание: Любые изменения нужно сохранить перед выходом из режима конфигурации.

Изменения напряжения и частоты будут потеряны, если не были сохранены перед выключением генератора. Генератор будет продолжать работать с новыми значениями до выключения, но старые значения будут восстановлены при следующем использовании, если новые значения не были сохранены.

RDC2 Контроллер

Модели генераторных установок с обозначением RESA оборудованы контроллером RDC2.

RDC2 включает следующие функции

- Дисплей две линии на 16 знаков с подсветкой и регулируемым контрастом.
- OFF, AUTO, и RUN кнопки управления генераторной установкой.
- Индикация статуса для кнопок управления генераторной установкой.
- Кнопки вверх, вниз и выбор для навигации по меню.




Рис 1. (RDC2 Панель управления)




Рис 2 (RDC2 Интерфейс пользователя.)

Описание функций кнопок RUN, OFF, и AUTO
Таблица 3-3.


Кнопка	Функция кнопки
RUN	Ручной запуск генераторной установки. Циклы запуска игнорируются.
OFF	Ручная остановка генераторной установки. Цикл охлаждения двигателя игнорируется. Остановка цикла запуска при включенном автоматическом режиме. Стирание ошибок и сброс контроллера.
AUTO	Включает автоматический режим запуска генераторной установки по сухому контакту.
Down arrow	Кнопки для навигации по меню контроллера.
Select	
Up arrow	

Figure 3-3 RDC2 Controller Pushbutton Operation


Светодиод	
RUN	Светится при включенном кнопкой RUN генераторе.
OFF	Светится 2 секунды , далее моргает с периодичностью 1раз в 2 секунды контроллер выключен, функция удаленного запуска не работает. таймер самотестирования игнорируется. В автоматическом режиме индикатор моргает быстро в случае аварийной остановки Внимание найдите и устраните причину аварийной остановки перед запуском.
AUTO	Светится когда генератор в режиме авто.

LCD Дисплей

Автоматическая прокрутка при запущенном генераторе.




Автоматическая прокрутка в режиме AUTO.



Установка основных параметров генераторной установки.

На схеме приведенной показан алгоритм внесения изменений основных настроек.

При первичной настройке генераторной установки необходимо выставить частоту 50Hz И напряжение 220-230V, отключить функцию автоматического тестового запуска, изменить систему измерения на метрическую, установить значение контраста.






Figure 2-2 Schematic Diagram, ADV-7697




Figure 2-3 Point-to-Point Wiring Diagram, GM69754

Рисунок 2.46: Пошаговая цепь для 14 RES / RES 14, 20 RES / RES 20

3. Эксплуатация генераторной установки

На рисунке и 3.2 показан пользовательский интерфейс для цифрового контроллера RDC и DC , установленного на генераторе.





Рисунок 3.2: Пользовательский интерфейс контроллера RDC и DC.

3.1. Органы управления и сигнализация

На рисунке 3.3 показаны различные контрольные и сигнальные компоненты контроллера RDC и DC.

Контроль или сигнал	Пункт	Описание
Экран дисплея	Часы работы	Общее число часов работы генератора в течение его эксплуатации при отсутствии другого отображаемого кода.
	Окно измерений	Показывает напряжение АС (выход), частоту и напряжение батареи. Используйте кнопки курсора, когда отображаются часы работы, чтобы переключаться между окнами.
	Цикл запуска	Показывает "СС_1", "СС_2" или "СС_3" показывая номер попытки системы запустить двигатель. Последняя цифра мигает до конца цикла.
	Коды ошибок	Код из 2 или 3 букв мигает, показывая одну из возможных ошибок. См. раздел 3.4.
	Номер версии ПО	Показывает версию ПО контроллера
Клавиатура	Клавиши выбора и курсора	Используйте клавиши курсора для переключения между окнами с данными. См. рисунок 3.4. Клавиатура используется для настройки контроллера и изменения его параметров. Настраивать контроллер должен только авторизованный дистрибутор /продавец. Функции конфигурации и параметры защищены паролем.
Главный переключатель генератора	Переключатель на 3 направления	Используется для выбора функций включения/выключения генератора и сброса контроллера.

Рисунок 3.3: Средства управления и сигналы контроллера RDC и DC

3.1.1 Световой дисплей

Экран дисплея показывает состояние генератора, как объясняется в таблице на рисунке 3.3.

Дисплей активируется при запуске или посредством команды RUN следующим образом:

- Переведите главный выключатель в положение "RUN".
- При главном выключателе в положении "AUTO" отправьте команду дистанционного запуска (замкните контакт дистанционного запуска на проводах 3 и 4).

При работающем генераторе часы работы двигателя будут показаны, если не используются стрелки курсора для переключения в другие окна, как описано в Разделе 3.1.2.

При главном выключателе в положении AUTO экран дисплея отключится через 48 часов после выключения генератора (см. раздел 3.6).

3.1.2 Клавиатура контроллера

На клавиатуре контроллера есть 3 кнопки: "Select" (Выбор), "Up" (Вверх) и "Down" (Вниз).

При работающем генераторе клавиши курсора "Up" и "Down" можно использовать для переключения между окнами с данными системы, как показано на рисунке 3.4. Через 10 секунд дисплей вернется к отображению часов работы двигателя.




Рисунок 3.4: Окна данных

Клавиши на клавиатуре контроллера используются только для настройки системы и изменения ее параметров. Система настроена на заводе и, в принципе, не требует изменений в нормальных условиях работы. Если нужно изменить определенные параметры, обратитесь к авторизованному дистрибьютору/продавцу или специалисту по обслуживанию.

3.1.3 Главный переключатель генератора

Главный выключатель генератора находится на распределительной коробке под пользовательским интерфейсом RDC или DC. Позиции главного переключателя: "RUN"(Пуск), "OFF/RESET" (Выкл./Сброс) и "AUTO" (Авто). Инструкции по использованию приведены в разделах 3.2 и 3.3.

3.2. Запуск генераторной установки

Ручной запуск

Для немедленного запуска генератора переведите главный переключатель в положение "RUN".

Автоматический запуск

Для запуска посредством автоматического переходного переключателя или дистанционного переключателя включения и выключения (при наличии такового) переведите главный переключатель в положение "AUTO". Замкните контакт на пусковых проводах двигателя 3 и 4, чтобы отправить на контроллер сигнал на запуск двигателя.

Цикл запуска

Контроллер делает три попытки запустить генератор (3 цикла запуска, каждый цикл – 15 секунд работы стартера с последующей паузой 15 секунд). См. рисунок 3.3 для получения сведений об информации на дисплее в течение цикла запуска. Если генератор не запускается с 3 попытки, ошибка вызывает отключение системы (превышение числа циклов запуска). См. раздел 3.5.

3.3. Остановка генераторной установки

Ручное отключение

1. Дайте генераторной установке поработать без нагрузки не менее 2 минут, чтобы двигатель достаточно охладился.
2. Переведите главный выключатель на генераторной установке в положение "OFF/RESET". Генераторная установка отключится.

Автоматическое отключение

При главном выключателе генераторной установки в положении "AUTO" разомкните контакт на пусковых проводах двигателя 3 и 4 для получения сигнала на остановку генераторной установки.

Автоматический переводной переключатель либо любое другое автоматическое устройство, подключенное к проводам 3 и 4 контроллера, работает следующим образом:

1. Автоматический переводной переключатель либо любое другое автоматическое устройство отключает генераторную установку от питания.
2. Если автоматический переводной переключатель оснащен таймером задержки охлаждения двигателя, то генераторная установка продолжит работу в течение установленного периода времени, чтобы дать остыть двигателю.
3. Автоматический переводной переключатель либо любое другое автоматическое устройство размыкает цепь между проводами 3 и 4. Генераторная установка отключается. Контроллер переходит в дежурный режим и показывает время работы двигателя.

Аварийное отключение (только трехфазные модели)

Нажмите красную кнопку аварийной остановки для немедленного отключения генераторной установки в случае аварийной ситуации. Место кнопки аварийной остановки показано на рисунке 2.3.

Кнопка аварийной остановки немедленно отключает генераторную установку. На дисплее контроллера отображается AF (служебная ошибка) при активации кнопки аварийной остановки.

Для нормального отключения используйте главный выключатель генераторной установки.

3.4. Сброс кнопки экстренной остановки

Используйте следующую процедуру для сброса параметров генераторной установки после отключения с использованием кнопки экстренной остановки.

См. раздел 3.5.1 для получения информации по сбросу генераторной установки после отключения, вызванного ошибкой.

1. Переведите главный выключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
2. Найдите и устраните причину аварийной остановки.
3. Поверните кнопку аварийной остановки по часовой стрелке и отпустите ее. Убедитесь, что кнопка вернулась в отключенное положение.
4. Переведите главный переключатель генераторной установки в положение "AUTO" или "RUN" для перезапуска генераторной установки.

Убедитесь, что на дисплее контроллера больше не отображается код ошибки. Двигатель генераторной установки не запустится, пока не будет выполнена процедура сброса параметров.

3.5. Остановка генераторной установки при неисправности

Генераторная установка автоматически отключается при возникновении условий ошибки, указанных в таблице на рисунке 3.5. Контроллер показывает соответствующий код ошибки. Генераторную установку нельзя перезапустить, пока ошибка не будет устранена, и не будет выполнен сброс контроллера.

См. раздел 3.4.1 для получения информации по сбросу контроллера после отключения, вызванного ошибкой.

После аварийного отключения генераторная установка (за исключением ручного аварийного отключения) автоматически выполняет сброс после устранения проблемы. Переключатель температуры двигателя (высокая температура двигателя) автоматически выполняет сброс, когда генераторная установка достаточно охладится. Тем не менее, ошибка не будет устранена, пока не будет выполнен сброс контроллера.

В условиях, указанных в таблице на рисунке 3.6, контроллер показывает код ошибки, но генераторная установка не отключается.

3.5.1 Повторная инициализация блока управления после остановки из-за неисправности

После остановки генераторной установки из-за неисправности нужно обязательно определить и устранить причину неисправности, приведшей к остановке, прежде чем повторно инициализировать блок управления.

Для повторной инициализации блока управления генераторной установки после остановки из-за неисправности выполните следующее.

1. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
2. Отключите генераторную установку от нагрузки с помощью выключателя или автоматического переключателя перехода (INS).
3. Определите и устраните причину неисправности, приведшей к остановке. См. раздел 5 "Неисправности и способы их устранения".
4. Запустите генераторную установку; для этого установите основной переключатель в положение "RUN". Выполните рабочее испытание генераторной установки, чтобы убедиться в том, что причина неисправности устранена.
5. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
6. Восстановите цепь между генераторной установкой и нагрузкой, с помощью выключателя или переключателя INS.
7. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "AUTO" для обеспечения запуска переключателем перехода или дистанционным выключателем питания.

Примечание: светодиодный дисплей не горит до получения команды на запуск двигателя.


Блок управления также повторно инициализируется при выключении и включении дистанционного выключателя питания.

3.6. Питание контроллера

Контроллер RDC или DC питается энергией от батареи стартера двигателя генератора.

Примечание: Генераторы оснащаются на заводе зарядным устройством для батареи во избежание ее разрядки. Зарядное устройство для батареи нужно подключать к источнику 230 VAC.

4. Плановое техническое обслуживание

	<p>Отключите генератор. Опасность летального исхода или серьезной травмы в результате случайного запуска.</p>
<p>Предупреждение.</p>	

Перед проведением любых операций на генераторе или подключенном оборудовании генератор нужно отключить следующим образом:

- (1) Переведите главный переключатель в положение "OFF".
- (2) Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
- (3) Сначала отключите отрицательный контакт батареи (-). Для подключения батареи подключите отрицательный контакт (-) в последнюю очередь. Данную процедуру нужно выполнять для предотвращения случайного запуска генератора в случае срабатывания автоматического переводного переключателя, активации переключателя дистанционного включения/выключения и подачи команды запуска с удаленного компьютера.

См. планы обслуживания ниже (разделы 4.1.1 и 4.1.2) и проверьте часы работы, указанные для контроллера ADC 2100 или ADC-RES для планирования периодического обслуживания. Обслуживание генератора должен выполнять авторизованный агент с интервалами, рекомендуемыми планом обслуживания, в течение всего срока службы устройства. Уменьшайте интервалы обслуживания для генераторов, которые подвержены резким климатическим условиям, либо работают в пыльной среде или в течение продолжительного времени.

Обратитесь к авторизованному агенту для приобретения запасных частей.

4.1.2 Плановое обслуживание RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T

Узел или операция обслуживания	Вид операции					Периодичность (1)
	Визуальная проверка	Проверка	Замена	Очистка	Испытание	
Топливная система						
Шланги и штуцеры	R X					Каждые три месяца
Проверка уровня наполнения основного баллона		X				Еженедельно
Топливопроводы	X					Ежегодно
Система смазки						
Проверка уровня масла	X	X				Каждые 8 часов работы или перед запуском
Шланг сапуна картера двигателя	X					Ежегодно или каждые 500 часов работы
Замена масла						Ежегодно или каждые 150 часов работы
Замена фильтра						Ежегодно или каждые 200 часов работы
Маслоохладитель	X					Ежегодно
Система охлаждения						
Воздушные трубопроводы и заслонки	X	X				Ежегодно
Выпускной тракт						
Проверка утечек	X	X				Еженедельно
Теплоизоляция	X					Ежегодно
Закупорка выхода отработавших газов или нахождение вблизи него воспламеняющихся материалов	X					Еженедельно
Электрическая цепь постоянного тока						
Работа зарядного устройства, зарядная способность	X					Ежемесячно
Удаление следов коррозии, очистка и просушка аккумуляторной батареи и держателя	X	X				Ежегодно
Очистка и просушка выводов аккумуляторной батареи и проверка резиновых крышек	X	X				Ежегодно
Проверка уровня и плотности электролита (2)		X				Ежегодно
Электрическая цепь переменного тока						
Затяжка электрических соединений цепей управления и силовых цепей		X				Ежегодно
Система дистанционного управления, если она есть		X				Ежемесячно
Видимый износ или повреждения	X					Каждые три месяца работы
Абразивные повреждения на проводах, подверженных вибрации и трению	X	X				Раз в полгода
Состояние изолирующих оболочек проводов и кабелей	X					3 года или каждые 500 часов работы
Двигатель и опора						
Видимый износ или повреждения	X					Еженедельно
Обслуживание воздушного фильтра и фильтра грубой очистки		R				Ежегодно или каждые 100 часов работы
Свечи зажигания			X			Ежегодно или каждые 300 часов работы
Замена соединительной муфты и втулки шагового электродвигателя		A				каждые 500 часов работы
Генератор						
Видимый износ или повреждения	X					Каждые три месяца
Периодический запуск генераторной установки		X				Еженедельно
Щетки и коллектор A	A					Ежегодно
Измерение и запись сопротивления обмоток прибором для измерения изоляции (при отключенных выпрямительном мосте и соединительных проводах)		A				Каждые 3 года
Общее состояние оборудование						
Отсутствие вибраций, утечек, повышенного шума, нагрева или повреждений	X	X	X			Еженедельно
Внутренняя поверхность звукоизолирующего капота	X	X				Каждые три месяца работы
(1) В зависимости от того, что наступит раньше (2) Необязательно необслуживаемых аккумуляторных батарей.	A: выполняется в сервисном центре дилера X: выполняемая операция R: замена в зависимости от состояния					

4.1.3 Система смазки

4.1.3.1. Остановка из-за низкого давления масла

Функция отключения в результате низкого давления масла защищает двигатель от внутренних повреждений в случае падения давления масла ниже минимального допустимого в результате отказа масляного насоса или других проблем. Тем не менее, данная функция не защищает от повреждений, вызванных работой двигателя с уровнем масла ниже минимального допустимого; в случае низкого уровня масла генератор не отключается. Крайне важно регулярно проверять уровень масла и доливать его.

4.1.3.2. Проверка уровня масла

Генератор поставляется с заправленным маслом. Перед запуском нового генератора проверьте уровень масла в картере двигателя. Измерительный стержень показан на рисунке 4.1. Уровень масла должен достигать отметки "F" на стержне. Залейте масло соответствующей вязкости согласно климатическим условиям.

Проверяйте уровень масла перед каждым использованием. При продолжительной работе проверяйте уровень масла каждые 8 часов.

Не проверяйте уровень масла при работающем генераторе. Отключите генератор и подождите примерно 30 минут перед проверкой масла в двигателе.




Рисунок 4.1: Проверка масла (RES 18 EC)

4.1.3.3. Используемое моторное масло

Используйте синтетическое масло 5W-40 TOTAL QUARTZ 9000, использование других масел не допускается.

4.1.3.4. Замена масла в двигателе

4.1.3.4.1. Замена масла в двигателе RESA 14 / RESA 14T , RESA 20 / RESA 20T

Сливайте масло, пока оно теплое.

1. Слейте масло.

- a. Откройте дверцу корпуса.
- b. Переверните главный переключатель в положение "OFF".
- c. Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
- d. Сначала отключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-).
- e. Отсоедините трубу слива масла от крепления. Выньте пробку из трубы для слива масла и вставьте трубу в контейнер для сбора.
- f. Откройте кран слива масла на двигателе.
- g. Подождите, пока масло не стечет полностью.
- h. Закройте кран слива масла.
- i. Закройте пробкой сливную трубу. Подсоедините трубу слива масла к креплению.

2. Замените масляный фильтр.

- a. Снимите масляный фильтр, повернув его против часовой стрелки с использованием соответствующего ключа.
- b. Очистите сторону адаптера, контактирующую с масляным фильтром.
- c. Нанесите тонкий слой масла для двигателя на прокладку нового масляного фильтра.
- d. Установите новый масляный фильтр в соответствии с инструкциями.

Примечание: Утилизируйте все отходы (масло двигателя, топливо, фильтры и пр.) в соответствии с руководствами по охране окружающей среды.

3. Залейте масло.

- a. Снимите пробку масляного фильтра и залейте масло в двигатель до отметки "F" на измерительном стержне. Емкость масляного резервуара двигателя - 1.9 л. для RESA 14 / RESA 14T и 2.8 л. для RESA 20 / RESA 20T
- b. Установите на место измерительный стержень и чашку масляного фильтра.
- c. Главный переключатель генератора должен находиться в положении "OFF".
- d. Подключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-) в последнюю очередь.
- e. Включите подачу питания на зарядное устройство для батареи.
- f. Запустите генератор и дайте ему поработать примерно 1 минуту, чтобы масло достигло рабочего давления.
- g. Выключите генератор и подождите 1 минуту, а затем проверьте уровень масла. Долейте масло до отметки "F" на измерительном стержне.

4. Проверьте наличие утечек.

- a. Проверьте наличие утечек масла.
- b. В случае утечки устраните проблему, а затем проверьте уровень масла повторно.
- c. Закройте дверцу корпуса.

4.1.4 Маслоохладитель RESA 14 / RESA 14T, RESA 20 / RESA 20T

Маслоохладитель нужно проверять и чистить с интервалами, указанными в плане обслуживания. На маслоохладителе не должно быть грязи.

Расположение маслоохладителя показано на рисунке 4.2. Маслоохладитель находится под корпусом цилиндра №2.

Выверните верхний крепежный винт и отверните 2 боковых винта, после чего снимите корпус цилиндра.

Очистите внешнюю часть маслоохладителя щеткой или сжатым воздухом.




Рисунок 4.2: Расположение маслоохладителя

4.1.5 Свечи зажигания

Отрегулируйте зазор электрода свечи зажигания или замените свечи зажигания на новые в случае необходимости.

1. Протрите поверхности свечей, чтобы предотвратить попадание грязи в двигатель.
2. Выньте свечи зажигания и проверьте их состояние. Замените свечи зажигания, если они изношены, или их больше нельзя использовать.
3. Проверьте зазор электрода свечи зажигания с помощью толщинометра. Установите зазор на 0.76 мм, аккуратно согнув электрод. См. рисунки 4.3 и 4.4.
4. Установите свечи зажигания на место в головку цилиндра. Отрегулируйте затяжку свечи зажигания на 24.4-29.8 Нм (18-22 ф. ф.).




Рисунок 4.3: Проверка зазора электрода свечи зажигания




Рисунок 4.4: Регулировка зазора электрода свечи зажигания

4.1.6 Воздушный фильтр

4.1.6.1. Обслуживания фильтра RESA 14 / RESA 14T

4.1.6.1.1. Воздушный фильтр и фильтр грубой очистки

Поступающий в двигатель воздух фильтруется сменным элементом из высокоплотной бумаги и фильтром грубой очистки из пеноматериала, пропитанным маслом.

Проверьте отсутствие загрязнений и отложений вблизи воздушного фильтра. Поддерживайте чистоту этой части двигателя.

Примечание: Если двигатель продолжает работать, тогда как какая-либо часть воздушного фильтра повреждена или не закреплена, в двигатель может поступать нефiltroванный воздух, что приводит к его преждевременному износу и со временем - к выходу его из строя.




Рисунок 4.5: Элементы воздушного фильтра

4.1.6.1.1.1. Обслуживание фильтра грубой очистки

Выполните следующие операции процедуру для очистки и пропитки маслом фильтра грубой очистки, как предписано в программе технического обслуживания. Уменьшите интервалы между очистками и пропитками фильтра грубой очистки, если установка эксплуатируется в запыленной или насыщенной твердыми частицами атмосфере.

1. Откройте дверцу корпуса.
2. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
3. Отключите зарядное устройство от электропитания.
4. Отключите аккумуляторную батарею, отсоединив сначала отрицательный провод (-).
5. Отверните ручку с накаткой крепления крышки, затем снимите крышку. Снимите фильтр грубой очистки с бумажного элемента. Отмойте фильтр грубой очистки в теплой водяной ванне с добавленным в нее моющим средством. Тщательно промойте фильтр грубой очистки до устранения следов моющего средства. Отожмите его (не перекручивая) для удаления воды. Дайте фильтру грубой очистки просохнуть на воздухе.
6. Наполните фильтр грубой очистки свежим маслом. Отожмите его для удаления избытка масла.

После очистки фильтра: см. "Обслуживание бумажного фильтрующего элемента".

7. Установите фильтр грубой очистки на бумажный элемент.
8. Установите крышку воздушного фильтра. Заверните ручку с накаткой на крышке.
9. Восстановите электропитание зарядного устройства.
10. Подключите пусковую аккумуляторную батарею двигателя генераторной установки, присоединив отрицательный провод (-) в последнюю очередь.

4.1.6.1.1.2. Обслуживание бумажного фильтрующего элемента

Для замены бумажного элемента с периодичностью, указанной в программе технического обслуживания, выполните следующее. Заменяйте бумажный элемент чаще, если установка эксплуатируется в запыленной или насыщенной твердыми частицами атмосфере.

1. Откройте дверцу корпуса.
2. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
3. Отключите зарядное устройство от электропитания.
4. Отсоедините пусковую аккумуляторную батарею двигателя генераторной установки, отсоединив сначала отрицательный провод (-).
5. Отверните ручку с накаткой крепления крышки, затем снимите крышку.
6. Снимите гайку крепления крышки элемента, крышку элемента, затем бумажный элемент с фильтром грубой очистки.
7. Отделите фильтр грубой очистки от бумажного элемента.

Примечание: не очищайте бумажный элемент жидкостью или сжатым воздухом, так как после такой очистки все его фильтрующие свойства утрачиваются.

8. Замените элемент, если он загрязнен, деформирован или поврежден.
9. Проверьте корпус воздушного фильтра. Убедитесь, что он надежно закреплен, не деформирован и не поврежден. Проверьте также, что крышка элемента не повреждена и находится на месте. Если какая-либо деталь воздушного фильтра повреждена, замените ее.
10. Очистите корпус воздушного фильтра от накопившихся в нем отложений и частиц. Осторожно протрите корпус ветошью, чтобы не допустить попадания твердых частиц во впускной трубопровод. Проверьте состояние резиновой уплотнительной прокладки шпильки крепления воздушного фильтра и при необходимости замените ее.
11. Установите бумажный элемент, фильтр грубой очистки, крышку элемента, гайку крепления крышки, затем крышку воздушного фильтра. Заверните ручку с накаткой на крышке.
12. Восстановите электропитание зарядного устройства.
13. Подключите пусковую аккумуляторную батарею двигателя генераторной установки, присоединив отрицательный провод (-) в последнюю очередь.

4.1.6.2. Обслуживания фильтра RESA 20 / RESA 20T

4.1.6.2.1. Воздушный фильтр

Входной воздух двигателя фильтруется сменным элементом из высокоплотной бумаги.

Проверяйте воздушный фильтр ежедневно или перед запуском генератора.

Проверьте систему воздушного фильтра на предмет засорения, а также отсутствия грязи вокруг нее. Держите данную часть двигателя в чистоте.

Проверяйте на предмет наличия ослабших или поврежденных компонентов. Заменяйте все поврежденные компоненты воздушного фильтра.

Примечание: Если дать двигателю работать при поврежденном компоненте воздушного фильтра, то есть опасность того, что нефилтрованный воздух попадет в двигатель, что приводит к преждевременному износу и поломкам.




Рисунок 4.6: Компоненты воздушного фильтра

4.1.6.2.1.1. Обслуживание бумажного фильтрующего элемента

Используйте следующую процедуру для замены элемента бумажного фильтра, как рекомендовано в плане обслуживания. Меняйте элемент бумажного фильтра чаще, если рабочие условия характеризуются крайним запылением.

1. Поднимите крышку генератора.
2. Выверните 2 крепежных винта боковой панели.
3. Снимите боковую панель с корпуса.
4. Переведите главный выключатель на генераторе в положение "OFF/RESET".
5. Изолируйте зарядное устройство для батареи от подачи питания.
6. Сначала отключите отрицательный контакт батареи стартера двигателя генератора (-).
7. Выверните поворотные кнопки с крышки и снимите ее.
8. Поверните фиксатор воздушного фильтра против часовой стрелки, чтобы освободить его, а затем снимите элемент бумажного фильтра.

Примечание: Не прочищайте элемент бумажного фильтра сжатым воздухом или жидкостью, поскольку это полностью уничтожает фильтрующие свойства.

9. Проверьте основание и фиксатор воздушного фильтра. Проверьте надежность крепления и состояние фильтра.
10. Установите элемент бумажного фильтра на место. Проверьте – элемент должен быть плоским и быть установлен соответствующим образом.
11. Поверните фиксатор воздушного фильтра по часовой стрелке над скосом элемента.
12. Установите на место крышку воздушного фильтра и закрепите ее кнопками.

4.1.7 Система охлаждения

Вентилятор двигателя втягивает охлаждающий воздух через отверстия, выполненные в стенках со стороны аккумуляторной батареи генераторной установки. Вентилятор генератора втягивает охлаждающий воздух через отверстия в боковых стенках кожуха. Охлаждающий воздух смешивается с отработавшими газами и затем отводится к выходу выпускного тракта. Для предотвращения повреждения генераторной установки вследствие перегрева постоянно поддерживайте входные и выходные воздушные отверстия в кожухе чистыми и не допускайте их закупорки.

Примечание: не перекрывайте входные отверстия для охлаждающего воздуха и не устанавливайте над ними дополнительное оборудование, чтобы не допустить перегрева и тяжелых повреждений установки.




Рисунок 4.7: Входы и выходы охлаждающего воздуха

4.1.8 Система выпуска отработавших газов

Удалите все воспламеняющиеся материалы (строительные материалы, сухая трава, ветки) из зоны системы выпуска отработавших газов.

Соблюдайте расстояние не менее 1,5 м между выходом отработавших газов и сухой травой, листьями и любыми другими воспламеняющимися материалами, которые могут находиться рядом с генераторной установкой.

Периодически проверяйте отсутствие трещин, утечек и коррозии на элементах выпускного тракта.

- Проверьте, нет ли сломанных или заржавевших металлических деталей и при необходимости замените их.
- Убедитесь, что выход выпускного тракта не закупорен.

4.1.9 Аккумуляторная батарея

Короткое замыкание аккумуляторной батареи. Смертельная опасность или тяжелые травмы вследствие взрыва.

Короткое замыкание может стать причиной травм и/или материального ущерба. Перед монтажом или техническим обслуживанием генераторной установки отключайте аккумуляторную батарею. Не выполняйте техническое обслуживание оборудования, имея на себе украшения. Используйте инструменты с изолированными ручками. При отключении аккумуляторной батареи сначала отсоедините отрицательный провод (-). При подключении аккумуляторной батареи в последнюю очередь присоединяйте отрицательный провод (-). Ни в коем случае не присоединяйте отрицательный провод (-) аккумуляторной батареи к положительному выводу (+) тягового реле стартера. Ни в коем случае не замыкайте накоротко выводы аккумуляторной батареи для проверки ее состояния.

Очистите аккумуляторную батарею и ее провода и затяните наконечники проводов на выводах, как указано в программе технического обслуживания. Для предотвращения коррозии следите за надежной затяжкой наконечников проводов на выводах аккумуляторной батареи и отсутствии на них влаги. При появлении коррозии на выводах аккумуляторной батареи отсоедините провода от аккумуляторной батареи и очистите выводы металлической щеткой. Очистите аккумуляторной батареи и провода водным раствором соды. После этой очистки промойте аккумуляторную батарею и провода чистой водой и просушите сухой ветошью, не оставляющей волокон.

Удаление следов кислоты аккумуляторной батареи. Кислота аккумуляторной батареи может представлять смертельную опасность или причинить тяжелые травмы. Электролит аккумуляторных батарей проводит ток и вызывает коррозию. В емкость с 4 литрами воды добавьте 500 г соды и перемешайте нейтрализующий раствор. Полейте нейтрализующим раствором потеки кислоты и повторяйте операцию до прекращения химической реакции (пенообразования). Смойте водой жидкость, получившуюся в результате реакции, затем просушите обработанную зону.

Снова подключите провода к аккумуляторной батарее, затем смажьте ее выводы вазелином, силиконовой консистентной смазкой или любой другой консистентной нетоксичной смазкой.

4.1.10 Зарядное устройство

Периодически подтягивайте все соединения. Это единственная операция технического обслуживания, которую необходимо выполнять на зарядном устройстве.

4.1.11 Защита цепи

4.1.11.1. Линейный выключатель

Целью прерывателя цепи является размыкание выходной цепи генератора в случае отказа проводки между генератором и источником питания. При срабатывании прерывателя цепи уменьшите нагрузку и выполните сброс прерывателя. Когда размыкатель находится в положении "OFF", генератор может работать, но блок питания на генераторе не будет подавать питания для нагрузки.

4.1.12 Хранение

Если генераторная установка не будет использоваться свыше трех месяцев, поставьте ее на хранение, выполнив следующее.

Примечание: При первой возможности запускайте генераторную установку не менее одного раза в месяц.

4.1.12.1. Система смазки

1. Оставьте генераторную установку работать до достижения нормальной рабочей температуры или в течение не менее чем 15 минут.
2. Остановите генераторную установку.
3. Пока двигатель еще горячий, слейте моторное масло из поддона двигателя.
4. Залейте масло в поддон двигателя. Используемое масло см. параграф 4.1.2.3.
5. Дайте генераторной установке поработать несколько минут, чтобы свежее масло заполнило систему смазки.
6. Остановите генераторную установку.

4.1.12.2. Система питания топливом

1. Запустите генераторную установку.
2. Не останавливая генераторную установку, перекройте подачу газом.
3. Оставьте двигатель работать, пока он не остановится.
4. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".

4.1.12.3. Смазка цилиндров

1. Снимите свечи зажигания.
2. Через отверстия под свечи зажигания залейте по чайной ложке масла в каждый цилиндр. Установите свечи зажигания и соедините провода с "массой". Не присоединяйте провода к свечам зажигания.
3. Используйте основной переключатель генераторной установки, чтобы включить стартер для проворачивания двигателя на 2 - 3 оборота и, таким образом, смазать цилиндры.

4.1.12.4. Защита генераторной установки

1. Очистите наружный кожух генераторной установки.
2. Закройте снаружи все отверстия двигателя клеей непористой лентой.
3. Защитите все зоны, используемые в качестве электрических контактов.
4. Для защиты от коррозии открытых металлических поверхностей нанесите на них антикоррозийный состав.

4.1.12.5. Аккумуляторная батарея

В завершение подготовьте аккумуляторную батарею к хранению.

1. Установите основной переключатель генераторной установки в положение "OFF/RESET".
2. Отключите аккумуляторную батарею, отсоединив в первую очередь отрицательный провод (-).
3. Очистите аккумуляторную батарею. Очистка см. параграф 4.1.9.
4. Храните аккумуляторную батарею в теплом и сухом месте.
5. Каждый месяц подключайте аккумуляторную батарею к зарядному устройству с медленным режимом заряда.

5. Неисправности и способы их устранения

5.1. Введение

Для диагностики и устранения наиболее часто встречающихся неисправностей см. следующие таблицы. Начните с рассмотрения самых простых причин неисправностей, таких как полная разрядка пусковой аккумуляторной батареи двигателя, незатянутые электрические соединения или разомкнутый выключатель цепи. В таблицах приведен перечень типичных неисправностей, указаны их возможные причины и приведены способы их устранения.

Если в настоящем руководстве не разъяснено, как устранить неисправность, обратитесь к авторизованному дилеру. Ведите учет ремонтов и регулировок, выполняемых на оборудовании. Используйте эти записи для описания проблемы и ремонтных и регулировочных операций, выполненных на оборудовании.

5.2. Диагностика неисправностей генераторной установки

На рисунке 5.1 приведена детальная информация по ошибкам для генератора и возможные способы их устранения. Перед заменой любых частей проверьте соответствие всех электрических подключений.

Неисправность	Возможные причины	Корректирующие действия
Стартер генератора не активируется.	Аварийное отключение. Разряжена батарея. Перегорел плавкий предохранитель зарядного устройства. Неправильная полярность терминалов батареи, или проблема с контактами. Главный переключатель генератора находится в положении "OFF".	Проверьте код ошибки на дисплее контроллера. Проверьте подачу питания на зарядное устройство для батареи. Зарядите или замените батарею. Замените предохранитель. Обратитесь к авторизованному агенту для проведения обслуживания, если предохранители перегорают слишком часто. Проверьте подключения. Переведите главный переключатель в положение "RUN".
Стартер активирует двигатель генератора, но очень тяжело или невозможно запустить двигатель; он работает нерегулярно, или ему не хватает мощности.	Засорился воздушный фильтр. Разряжена батарея. Проблема с контактами на терминале батареи. Слабый электрический контакт для свечей зажигания. Отключение из-за низкого давления масла Недостаточное давление подачи. Проблема двигателя.	Очистите или замените воздушный фильтр. Проверьте подачу питания на зарядное устройство для батареи. Зарядите или замените батарею. Очистите и затяните терминалы батареи. Проверьте контакты свечи зажигания. Проверьте уровень масла Проверьте подачу газа и соленоиды. Обратитесь к авторизованному агенту.
Нет выхода AC	Размыкатель цепи AC находится в положении "OFF". Сбой размыкателя цепи AC из-за перегрузки. Сбой размыкателя цепи AC из-за короткого замыкания. Перегорел предохранитель вспомогательной катушки (F1).	Переведите размыкатель цепи в положение "ON". Уменьшите нагрузку генератора. Обратитесь к авторизованному агенту для проведения обслуживания. Замените предохранитель. Обратитесь к авторизованному дистрибутору/дилеру для проведения обслуживания, если предохранители перегорают слишком часто.
Недостаточное питание или падение напряжения.	Генератор перегружен.	Уменьшите нагрузку.
Генератор внезапно прекращает работать.	Отключение из-за низкого давления масла Остановка из-за проблемы, связанной с топливом. Отключение из-за превышения циклов запуска. Остановка из-за превышения скорости. Главный переключатель генератора находится в положении "OFF/RESET". Получена команда на остановку с обычного/резервного дистанционного переключателя. Проблема двигателя.	Проверьте уровень масла Проверьте подачу топлива. Выполните сброс контроллера. Если проблема не устранена, обратитесь к авторизованному агенту. Выполните сброс контроллера. Если проблема не устранена, обратитесь к авторизованному агенту. Переведите главный переключатель в положение "AUTO" или "RUN". Проверьте дистанционные устройства управления. Обратитесь к дистрибутору/продавцу.

Рисунок 5.1: Таблица поиска общих неисправностей

5.3. Коды неисправностей

Блок управления RDC (Residential Digital Control) отображает коды неисправностей для облегчения их диагностики. Используемые коды неисправностей, их описание и способы их устранения представлены на рисунке 3.5.

Определите и устраните причину неисправности. Затем выполните повторную инициализацию блока управления после остановки из-за неисправности. См. параграф 3.5.1.

5.4. Диагностика неисправностей блока управления RDC

На рисунке 5.2 и 5.3 приведена детальная информация по ошибкам для контроллера RDC и возможные способы их устранения.

Неисправность	Возможные причины	Корректирующие действия
Индикатор контроллера выключен	На контроллер не подается питание.	
	Нет напряжения батареи, или оно недостаточно.	Проверьте подключения. Проверьте батарею генератора и ее зарядное устройство. См. рисунок 5,4.
	Главный переключатель генератора находится в положении "OFF/RESET".	Переведите главный переключатель в положение "AUTO" или "RUN"..
	Контроллер находится в спящем режиме. См. раздел 3.6.2.	Дисплей контроллера включится при получении дистанционной команды на запуск либо переводе главного выключателя в положение "RUN". Используйте дистанционный переключатель для запуска генератора и активации дисплея контроллера (если необходимо). См. раздел 3.6. Контроллеры с кодом применения версии 1.13 или выше можно настроить на включение или выключение спящего режима. Инструкции приводятся на рисунке 2.39.

Рисунок 5.3:: Таблица поиска неисправностей контроллера RDC